

# 箱の中身を確認してください

品名と型名はこちらに書いてあります。




## 1. 梱包箱に貼付の保証書で品名と型名をご確認ください。

## 2. 箱の中に入っている物を確認してください。

| | EH30/CT |
|---|---|
| パソコン本体 | □ |
| 保証書梱包箱に貼付 | □ |
| 箱の中身を確認してください(本紙) | □ |
| 取扱説明書(冊子) | □ |
| テレビ操作ガイド(冊子) | □ |
| B-CAS カード台紙に貼り付けられています。 | □ |
| リモコン | □ |
| 単4形乾電池2本セット、リモコン用 | □ |
| USB キーボード箱入り | □ |
| USB マウス(光学式) | □ |
| AC アダプタ  | □ |
| AC ケーブル  | □ |
| Microsoft® Office Personal 2010 のパッケージ※1 | □ |
| 「2.4GHz 帯使用無線機器のご使用上の注意」のステッカー | □ |

※この他に注意書きの紙、カタログ、パンフレットなどが入っている場合があります。

※1 あらかじめ Office は、インストールされています。初めてお使いになる場合は、パッケージに同梱されているプロダクトキーの入力が必要になります。 また、Office を再インストールする場合にも必要になります。

B5FH-D807-01-00

**重要** 添付品は大切に保管してください

添付品を紛失された場合は、ご提供できないものもありますので、ご了承ください。


*B5FH-D807-01*

裏面もご覧ください

**POINT**

**パソコンをお使いになる前に、パソコン本体に貼付の保護シートをはがし、保護材を取り外してください。**

前面　　　　　　　　　　　　背面




**添付品の紛失または不足の場合は…**

ご購入後1ヶ月以内に下記窓口にお問い合わせください

「故障や修理に関する受付窓口」内 『富士通パソコン診断センター』

通話料無料　**0120-926-220**　受付時間は窓口によって異なります

携帯電話、PHS、海外からはこちら　**045-514-2260**（通話料金お客様負担）　受付時間：9：00～17：00

→ 音声ガイダンスに従って、窓口番号 2 ▶▶ 1 を選択してください。

音声ガイダンスで「番号が確認できません」というメッセージが流れたら

●プッシュボタン式の電話機で、電話回線の契約が「ダイヤル回線」の場合
　→電話がつながった後、トーン切替ボタン（一般的に * ボタン）を押してください。
●ダイヤル式の電話機（一般的な黒電話機）の場合
　→電話がつながった後、窓口選択ができませんので、ダイヤルせずにそのままお待ちください。

※ 電話番号はお間違いのないように、十分ご確認のうえおかけください。
※ システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。
※ 音声ガイダンスの内容・操作方法・受付時間は、予告なく変更させていただく場合があります。

☆添付品はご提供できないものもございますので、あらかじめご了承ください。
☆添付品を紛失した場合は有料でのご提供になります。また、添付品が不足していた場合でも、ご購入後1ヶ月をすぎると有料でのご提供になる場合があります。